

Funcionamiento del filtro de agua SteriPEN™

Guía rápida de funcionamiento

El filtro de agua SteriPEN™ debe utilizarse con agua clara. El agua sucia o de diferente color se deberá prefiltrar hasta que se aclare antes de ser tratada con el filtro SteriPEN™. Véanse en la página 85 de la Guía del usuario las instrucciones sobre el uso del Prefiltro SteriPEN™ para botes de agua.

SteriPEN™ trata dos cantidades de volumen de agua:

A—hasta 0,5 l.

B—entre 0,5 y 1 litro

A—Para el tratamiento de 0,5 l. de agua:



① Inserte 4 pilas tipo AA.



② Quítele la funda al reflector. *Nota: los sensores deberán estar secos.*



③ Pulse **dos** veces el botón de encendido y apagado: el diodo emisor de luz (LED) emitirá una luz verde que parpadeará durante 15 segundos indicando que SteriPEN™ está listo para su uso. **Nota: el filtro de agua SteriPEN™ no funcionará a menos que se complete este paso antes de sumergir el reflector en el agua.**

Véase en la página 80 de la Guía del usuario el diagrama con las piezas del filtro de agua SteriPEN™. Lea todas las instrucciones y advertencias que figuran en la Guía del usuario antes de proceder a su utilización.

www.steripen.com



— CONTINÚA —

SteriPEN™

Funcionamiento del filtro de agua SteriPEN™

Guía rápida de funcionamiento

(Continúa de la página anterior)



- ④ Cuando parpadee el diodo emisor de luz verde (LED) indicando que está listo, introduzca el reflector ultravioleta (UV) en el agua que va a ser tratada de manera que queden totalmente sumergidos el reflector y los sensores de agua. Cuando se detecte el agua, el reflector se encenderá automáticamente emitiendo una luz visible y rayos ultravioletas. *Nota: si no se aprecia ninguna luz, esto indicará que el reflector SteriPEN™ no está encendido, por lo que no se deberá consumir el agua.*



- ⑤ Agitar el agua removiéndola con el filtro SteriPEN™ hasta que se apague automáticamente el reflector. Una vez que se apague el reflector, el diodo emisor de luz (LED) emitirá una luz verde para indicar que la dosis de rayos ultravioletas (UV) se ha completado. *Nota: si el diodo emisor de luz (LED) emite una luz roja después de que el reflector se haya apagado, esto indica que la dosis no se ha completado.* (Consulte en la página 74 de la Guía del usuario la sección "Señales del diodo emisor de luz (LED) del filtro SteriPEN™").



- ⑥ Extraiga del agua el filtro SteriPEN™. Seque el reflector y los sensores de agua con un paño limpio. Coloque la funda del reflector.

B—Para el tratamiento de entre 0,5 y 1 litro de agua:

Siga los pasos 1 y 2 siguiendo las instrucciones anteriores.

- ③ Pulse el botón de encendido y apagado **una** vez: el diodo emisor de luz (LED) emitirá una luz verde que parpadeará durante 15 segundos indicando que SteriPEN™ está listo para su uso. *Nota: el filtro de agua SteriPEN™ no funcionará a menos que se complete este paso antes de sumergir el reflector en el agua.*

Siga los pasos 4, 5 y 6 siguiendo las instrucciones anteriores.

